

LightSYS Plus

Guida Rapida Utente

Inserimento Totale

 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Modalità rapida:  ❖ Modalità alta sicurezza: Codice ➤  	 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Modalità rapida:  ❖ Modalità alta sicurezza:  ➤ codice o avvicinare tag di prossimità
 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Modalità rapida:  ❖ Modalità alta sicurezza: Codice ➤  	 <p> per inserire in Totale tutte le partizioni, oppure scorrere il cursore di una singola partizione sulla posizione .</p>
 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Modalità rapida:  ❖ Modalità alta sicurezza: Code ➤  	 <p>Premere </p>
 <p>Inserimento totale: dalla schermata Sicurezza ➤  oppure selezionare  per la singola partizione.</p>	 <p>Premere </p>
 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Modalità rapida:  ❖ Modalità alta sicurezza:  ➤ codice PIN 	

Inserimento Parziale

 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Modalità rapida:  ❖ Modalità alta sicurezza: Codice ➤  	 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Modalità rapida:  ❖ Modalità alta sicurezza:  ➤ codice o avvicinare tag di prossimità
 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Modalità rapida:  ❖ Modalità alta sicurezza: Codice ➤  	 <p> per inserire in Parziale tutte le partizioni, oppure scorrere il cursore di una singola partizione sulla posizione </p>
 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Modalità rapida:  ❖ Modalità alta sicurezza: Code ➤  	 <p>Premere </p>
 <p>Inserimento parziale: Sicurezza ➤ selezionare , oppure selezionare  per la singola partizione</p>	 <p>Premere il tasto dell'inserimento parziale (a seconda di come è stato definito dall'installatore)</p>
 <ul style="list-style-type: none"> ❖ Modalità rapida:  Modalità alta sicurezza:  ➤ codice PIN 	

Inserimento Partizioni o Gruppi di Inserimento

❖ **Inserimento Totale di una partizione:**

Codice + OK > menù "Sicurezza" > scheda "Partizioni" > seleziona **Tutte le Partizioni**

o una specifica partizione >



❖ **Inserimento Parziale di una partizione:**

Codice + OK > menù "Sicurezza" > scheda "Partizioni" > seleziona **Tutte le Partizioni**

o una specifica partizione >



Inserimento di Gruppo: Scheda "Gruppi" > seleziona il gruppo che si intende inserire (A, B, C o D)

❖ **Inserimento Totale di una partizione:**

Codice >  > selezionare **Tutte** o il numero(i) delle specifiche partizioni

❖ **Inserimento parziale di una partizione:** Codice >  > Selezionare **Tutte** o il numero(i) delle specifiche partizioni

❖ **Inserimento di un Gruppo:** Premere e tenere premuto il tasto che corrisponde al gruppo che si intende inserire (A, B, C o D)



❖ **Inserimento Totale:**

Codice >  > selezionare **Tutte** o una **specifica Partizione** > 

❖ **Inserimento Parziale:**

Codice >  > selezionare **Tutte** o una **specifica Partizione** > 

❖ **Inserimento Gruppi:** Premere la lettera del Gruppo da inserire



Nota: Sono supportate 3 partizioni e non è possibile inserire i Gruppi di Inserimento.

❖ **Inserimento Totale di una partizione:**

- **Modalità rapida:** Numero della partizione > 
- **Modalità alta sicurezza:** Numero della partizione >  > codice o avvicinare il tag di prossimità

❖ **Inserimento Parziale di una partizione:**

- **Modalità rapida:** Numero partizione > 
- **Modalità alta sicurezza:** Numero partizione >  > codice o avvicinare il tag di prossimità



Disinserimento



Codice + OK > menù "Sicurezza" >



> codice o avvicinare il tag di prossimità



Codice > 



per disinserire tutte le partizioni, oppure scorrere il cursore di una singola partizione sulla posizione  > inserire il codice

Codice > 



Premere 

Disinserimento: Dalla schermata



Sicurezza >  > codice > Premere Disinserimento, oppure selezionare

 per la singola partizione ed inserire il codice



- ❖ **Modalità rapida:** 
- ❖ **Modalità alta sicurezza:**  > codice PIN



Disinserimento: premere 

Disinserimento Partizioni o Gruppi di Inserimento



Codice + OK > Menù "Sicurezza" > Scheda "Partizioni" > seleziona **Tutte le**

Partizioni o una specifica partizione da disinserire >



Disinserimento Partizioni o Gruppi:

Codice >  > selezionare **Tutte** o una **specifica partizione(i)** > 



Disinserimento Partizione: Numero

Partizione >  > codice



Disinserimento Partizioni o Gruppi: Codice >  > selezionare **Tutte** o una **specifica Partizione(i)** > 

Disinserimento Coercizione



Codice Coercizione >  **Nota:** La centrale non genererà la suonata della sirena



 > Codice Coercizione **Nota:** La centrale non genererà la suonata della sirena



Codice Coercizione >  **Nota:** La centrale non farà suonare le sirene esterne

Esclusione & Re-inclusione Zona



Codice + OK > menù "Sicurezza" > scheda "Rivelatori" > seleziona un rivelatore (zona) > spostare il cursore a destra per escludere la zona



 > codice, ✓ > andare al menù Attività, ✓ > Esclusione, ✓ > Zona, ✓ > scorrere per selezionare l'esclusione, ✓ .



 > codice  > andare sul menù Attività  > Esclusione  > Zona  > **Andare sull'opzione Esclusione e premere** 

Visualizzare i Guasti del Sistema



Codice + OK ➤ sulla barra in alto, premere  per visualizzare i guasti del sistema



 ➤ codice,  ➤ scorrere al menù Visualizza,  ➤ Guasti,  ➤ scorrere per visualizzare



  ➤ codice  ➤ andare sul menù Visualizza  ➤ Guasti  ➤ Visionare i guasti presenti

Visualizzare gli ultimi Allarmi / Memoria Eventi



Codice + OK ➤ menù "Eventi" ➤ premere "Tutto" per visualizzare tutti gli eventi, oppure selezionare una tipologia specifica di eventi

Nota: E' possibile filtrare la ricerca a seconda di tipologie specifiche di eventi:
Tutto / Allarmi / Anomalie / Smart Home / Eventi Video



 ➤ codice,  ➤ scorrere al menù di Memoria Eventi,  ➤ scorrere gli Eventi



  ➤ codice  ➤ scorrere al menù di Memoria Eventi,  ➤ Scorrere gli eventi

Visualizzare lo Stato Impianto



i premere per 2 secondi



❖ **Modalità rapida:** **#?** premere per 2 secondi

❖ **Modalità alta sicurezza:** **#?** premere per 2 secondi ➤ codice o avvicinare il tag di prossimità



Premere ↶ ↷ ⓘ



Premere *



❖ **Modalità rapida:** **4?** premere per 2 secondi

❖ **Modalità alta sicurezza:** **4?** premere per 2 secondi ➤ codice PIN

Attivazione Uscite di Utilità



Codice + OK ➤
menù "Sicurezza"
➤ scheda "Uscite
di Utilità" ➤
selezione il tasto
dell'uscita
desiderata, ✓
Nota: La
programmazione è
svolta
dall'installatore



↶ ➤ codice, ✓
➤ scorrere al
menù Attività, ✓
➤ inserire il
numero
dell'Uscità di
Utilità, ✓
Nota: La
programmazione è
svolta
dall'installatore



❖ **Modalità rapida:**
Premere i tasti (1-3)
per 2 secondi
❖ **Modalità alta
sicurezza:** Premere i
tasti (1-3) per 2
secondi ➤ codice o
avvicinare il tag di
prossimità
Nota: Funzione che
necessita di essere
programmata
dall'installatore



↶ ➤ codice **OK** ➤ scorrere al menu Attività, **OK** ➤ Inserire il numero dell'Uscita di **OK**.

Nota: Funzione che necessita di essere programmata dall'installatore



❖ **Modalità rapida:** Premere i tasti (1-3) per 2 secondi

❖ **Modalità alta sicurezza:** Premere i tasti (1-3) per 2 secondi ➤ codice PIN.

Nota: Funzione che necessita di essere programmata dall'installatore

Attivazione Allarme Panico



Selezionare il pulsante Emergenze  (posizionato in alto nella schermata di blocco o in fondo al menù funzioni della tastiera) ➤ selezionare  ➤ premere i pulsanti  e  contemporaneamente per almeno 2 secondi.



Premere  e  contemporaneamente per almeno 2 secondi



Premere  e  contemporaneamente per almeno 2 secondi



Premere  e  contemporaneamente per almeno 2 secondi



Premere  e  simultaneamente



Premere  e  contemporaneamente per almeno 2 secondi

Attivazione Allarme Incendio



Selezionare il pulsante Emergenze  (posizionato in alto nella schermata di blocco o in fondo al menù funzioni della tastiera) ➤ selezionare  ➤ premere i pulsanti  e  contemporaneamente per almeno 2 secondi.

 <p>Premere 4 e 5 contemporaneamente per almeno 2 secondi</p>	 <p>Premere 3 + 4 contemporaneamente per almeno 2 secondi</p>
 <p>Premere 4 e 6 contemporaneamente per almeno 2 secondi</p>	
<h2>Attivazione Allarme Emergenza</h2>	
<p>Selezionare il pulsante Emergenze  (posizionato in alto nella schermata di blocco o in fondo al menù funzioni della tastiera) ➤ selezionare  ➤ premere i pulsanti  e  contemporaneamente per almeno 2 secondi.</p>	
 <p>Premere 7 + e + 8 contemporaneamente per almeno 2 secondi</p>	 <p>Premere 5 + 6 contemporaneamente per almeno 2 secondi</p>
 <p>Premere 7 e 9 contemporaneamente per almeno 2 secondi.</p>	

Comandi SMS		
<p>NOTA: I comandi SMS <u>non</u> fanno distinzione tra caratteri maiuscoli e caratteri minuscoli. <u>Non</u> è rilevante lo spazio tra una parola e la successiva. Per ottenere un messaggio di risposta dalla propria centrale è necessario aggiungere come ultimo carattere i caratteri RP.</p>		
Inserimento totale: codice + ins (Esempio: 1234 INS)	Stato sistema: codice + stato	
Inserimento Parziale: codice + parz	Esclusione zona: codice + e + numero zona	
Inserimento Gruppo: codice + g + lettera corrispondente al gruppo	Re-inclusione zona: codice + ri + numero zona	
Disinserimento: codice + dis	Visualizza ultimo allarme: codice + mem	
Inserimento di una o più partizioni in totale: codice + ins + numero partizione/i	Cambio numero FM: codice + tel fm + Posizione del numero FM + nuovo + nuovo n. telefonico	
Inserimento di una o più partizioni in parziale: codice + parz + numero partizione/i	Attivazione Uscita: codice + UOON + numero uscita di utilità	
	Disattivazione Uscita: codice + UOOFF + numero uscita di utilità	
Disinserimento di una o più partizioni: codice + dis + numero partizione/i	Credito residuo SIM: codice + CR	
Indicatori LED Tastiera Elegant		
<p> LED Alimentazione</p> <p>Acceso: alimentazione OK. Spento: Nessuna alimentazione Lampeggio rapido: Sono presenti dei guasti. Lampeggio lento: Sistema in Programmazione</p>	<p> LED Pronto</p> <p>Acceso: Sistema pronto all'inserimento Spento: Sistema non pronto all'inserimento Lampeggio lento: Sistema pronto all'inserimento con una zona ingresso/uscita che risulta aperta</p>	<p> LED Inserimento</p> <p>Acceso: Sistema inserito (totale) Spento: Sistema disinserito Lampeggio rapido: Allarme Lampeggio lento: Ritardo in uscita</p>
<p> LED Inserimento Parziale / Esclusione</p> <p>Acceso: Il sistema è inserito in parziale o è stata esclusa una zona Spento: Nessuna zona esclusa</p>	<p> LED Tamper</p> <p>Acceso: Allarme tamper Spento: Nessun allarme tamper</p>	<p> LED Incendio:</p> <p>Acceso: Allarme incendio Spento: Nessun allarme incendio Lampeggiante: Anomalie sul circuito incendio</p>

LED – Telecomando bidirezionale			Programmazione codici Utente – tastiera Elegant
Stato	Invio comando*	Ricezione Stato	
Inserimento Totale	Verde	Rosso	1.  ➤ Codice Grand Master (default = 1234) , ✓
Inserimento Parziale	Verde	Arancione	2.  scorrere fino a Codici/Tag ➤ Premere ✓ 2 volte.
Disinserimento	Verde	Verde	3.  scorrere fino all'utente per programmarlo ➤ Premere ✓ 2 volte.
Allarme	Verde	Lampeggio	4. Inserire (o re-inserire) un codice a 4/6 cifre, ✓ ; il sistema emetterà un tono e confermerà la modifica
* Se il LED si illumina di colore arancione significa che la batteria è scarica			
Definizione Codici Utente – Tastiera Panda			
1.   ➤ Codice Grand Master (default = 1234) ✓			
2.   scorrere fino a Codici/Tag ➤ Premere 2 volte  .			
3.   scorrere fino all'utente per programmarlo ➤ premere  2 volte.			
4. Inserire (o re-inserire) un codice a 4/6 cifre  ; il sistema emetterà un tono e confermerà la modifica.			

Registrazione al Cloud RISCO

Nota: Prima di effettuare la registrazione, rivolgersi al proprio installatore per verificare se si era stati già registrati al Cloud RISCO.

Se si era stati precedentemente registrati:

- a. Se si è un utente RISCO Cloud, accettare l'invito trasmesso alla propria casella di posta elettronica (e-mail) e poi effettuare il Login all'app iRISCO / Interfaccia Web Utente.
- b. Se non si è un utente RISCO Cloud, accettare l'invito trasmesso alla propria casella di posta elettronica (e-mail) e poi seguire le istruzioni per finalizzare la registrazione del proprio profilo.

Se non si era stati precedentemente registrati:

- 1 Dopo che il Cloud RISCO è stato abilitato dall'installatore, andare a www.riscocloud.com e premere su **Registrazione**.
- 2 Inserire un **indirizzo e-mail** che verrà utilizzato come Nome Utente/Login (l'indirizzo e-mail è necessario per l'attivazione della propria registrazione).
- 3 Digitare una **password** (minimo 8 caratteri con almeno una cifra, una lettera maiuscola e un carattere speciale -@-%-& ecc.) e confermarla.
- 4 Inserire l'**ID centrale di 15 cifre** (Panel ID) come indicato sull'etichetta fornita con la centrale. Si può visualizzare l'ID centrale anche tramite tastiera (vedere Manuale Utente LightSYS Plus).
- 5 Compilare tutti i campi richiesti e premere su **Registrazione**.
- 6 Per completare la procedura di registrazione, aprire la mail che viene ricevuta all'indirizzo e-mail utilizzato come Nome Utente/Login al passo 2, e cliccare sul link al fine di attivare la registrazione al Cloud.

Autenticarsi al Cloud RISCO / Accedere all'area Utente Web

- 1 Andare al sito www.riscocloud.com
- 2 Inserire **Nome Utente** e **Password** (come sopra definiti).
- 3 Inserire **Codice Utente** (lo stesso usato dalla tastiera dell'impianto per inserire e disinserire il sistema).
- 4 Cliccare sul tasto **Log In**.

Applicazione Smartphone iRISCO

Scaricare l'applicazione cellulare dall'Apple Store (iOS) oppure dal Play Store (Android).

Per maggiori informazioni consultare il manuale Utente di ProSYS Plus disponibile al nostro sito: www.riscogroup.it

© RISCO Group 2022. Tutti i diritti riservati.