

Agility 4 Guida Rapida per l'Utente

Questa guida rapida descrive le operazioni più comuni per l'utilizzo del sistema. Per consultare la versione completa del manuale utente, fare riferimento al sito web <u>www.riscogroup.it</u>









Allarme rapina					
Premi 🔁 e 🟵 simult	Premi 🔀 e 🕃 simultaneamente.		Premi e e simultaneamente.		
Premi e D simultaneamente.			Premi 🕮 e e simultaneamente.		
Premi il pulsante piccolo (se		Ŭ			
Funzioni aggiuntive da Tag	tiera I CD				
Dising softe coorsigions					
	Premi 💽 , poi d	igita il coc	lice coercizione.		
Allarme Incendio	Premi $\textcircled{4}_{e}$ $\textcircled{5}_{e}$ $\textcircled{6}_{e}$ $\textcircled{6}_{e}$ (Tastiera Panda)				
Allarme Emergenza	Premi $(7) e^{(8)} / (7) e^{(9)}$ (Tastiera Panda) simultaneamente per 2 secondi.				
Chime di sistema On/Off	Premi 🕘 per 2 secondi.				
Comando Uscita	Premi (1), (2), o (3) (se config. dall'installatore) per 2 secondi.				
Attivazione della Tastiera	Premi C.				
Volume altoparlante unità principale	Premi ⁽⁵⁾ per 2 secondi. Seleziona il livello di volume (0–4), e premi ⁽²⁾ .				
Cambio Lingua Tastiera e Centrale	Premi e simultaneamente per 2 secondi.				
Scorrere le opzioni per scegliere la lingua e premere					
Comandi SMS aggiuntivi					
Ke-inclusione Zona: codice + KI + numero zona					
Disattinging Usetta: codice + UUOIN + numero usetta					
Disativazione Oscia: codice + UUOFF + numero uscita					

Gestione sistema tramite gu	ida vocale *					
Quando si riceve una telefonata:		<u>Menù di Acquisizione</u>				
 <u>Ouando si riceve una teleronata:</u> Alzare il telefono e dire "Pronto" oppure premere #; Verrà riprodotto un messaggio con identificativo dell'impianto e messaggio dell'evento. Acquisire l'evento (vedi il menù di acquisizione). 		 Menú di Acquisizione Acquisizione evento e blocco chiamate al proprio numero: Premi 1 Acquisizione evento e blocco di tutte le telefonate: Premi 2 + codice + # Per accedere al menù operativo: Premi 3 + codice + # Per parlare e ascoltare: Premi 6 + codice Ripetizione messaggio dell'evento: Premi # Per ripetere il menù di acquisizione: Premi * 				
Indicazioni acustiche						
Allarme intrusione: Toni r	one: Toni rapidi continui.					
Allarme incendio: Toni r	rapidi intermittenti.					
Ritardo in uscita: Uscita	acustici lenti e ripetuti fino al termine del tempo di Ritardo in a.					
Ritardo in ingresso: Ingres	i acustici lenti e ripetuti fino al termine del tempo di Ritardo in resso.					
Conferma operazione: Un tor	10 di un secor	ndo.				
Comando rifiutato: Tre to	C omando rifiutato: Tre toni rapidi di errore.					
Toni acustici di 1 breve	e tono sirena = sistema inserito					
inserimento / 2 brevi	/i toni sirena = sistema disinserito					
disinserimento: 4 brevi toni sirena = sistema disinserito dopo un allarme						
Indicatori LED (Tastiera Radio Agility RW132KP)						
^{ம்} LED di alimentazione	LED In:	s/Allarme	✓ LED Pronto (Verde)			
(Verde)	(Rosso)		Acceso: Sistema pronto.			
Acceso: Alimentazione OK.	Acceso: Sistema inserito.		Spento: Zone aperte.			
Lampeggio Rapido: Guasto 220	Lampeggio Rapido:		Lampeggio Lento: Pronto			
Volt.	Allarme.		all'inserimento con zone			
Lampeggio Lento: Guasto	Lampeggio Lento: Sistema		temporizzate aperte.			
batteria Scarica.	in fase di ins (Ritardo d'U	erimento (scita).				
Modalità ap		prendimento	LED Parziale (Rosso)			
Lampeggio Rapido:]: Tutti i LED	Acceso: Sistema inserito in parziale.			
Anomalia/e. Spento: Nessuna		o, uno dopo	Spento: Sistema disinserito.			
anomalia.	l'altro.					

^{*} La disponibilità di questa funzionalità dipende dal tipo e dal numero dei moduli di comunicazione installati (PSTN, GSM, IP).

Indicatori LED (Tastiera Radio Panda RW332KP)							
Icona Cloud LED On: Sistema connesso al cloud. Lampeggio lento: Anomalia di connessione al cloud. Off: Cloud disconnesso	 Icona Ins./Allarme Attiva: Sistema inserito. Lampeggiante: Allarme. Lampeggio lento: Sistema in fase di inserimento (Ritardo d'Uscita). Non attiva: Disinserito 		✓ Icona di pronto all'inserimento Attiva: Sistema pronto all'ins. Non attiva: Zone aperte. Lampeggio lento: Sistema pronto all'inserimento con una o più zone ing./usc. (Aperte) attivate.				
Icona di Anomalia On: E' presente una Anomalia . Off: Nessuna Anomalia.	Sicona di Tamper On: Manomissione Zona/Tastiera/Modulo. Off: Normalità.		Icona di Ins. In Parziale On: Sistema inserito in Parziale o presenza di zone escluse. Off: Nessuna zone esclusa dal sistema.				
Modifica Codici Utente		Aggiunta	di un Tag di Prossimità				
 Premi e digita il codice. Scorri fino a Codici Utn/TAG e premi . Seleziona Codici Utente, poi premi . Seleziona Modifica Codici, poi premi . Scorri per selezionare il Numero Utente al quale si desidera assegnare un codice . Digita il nuovo codice. Ri-digita il nuovo codice; il sistema emetterà un tono e display visualizzerà "Accettato". Ripetere i passaggi sopra per aggiungere eventuali altri codici. 		 Premi e digita il codice. Scorri fino a Codici Utn/TAG e premi . Scorri fino a Tag di Prossimità, poi premi . Seleziona Selez. L'Utente, poi premi . Scorri per selezionare il Numero Utente al quale si desidera assegnare un TAG, poi premi . Entro 10 secondi, avvicina il Tag di Prossimità ad una distanza di 1-2 cm dai tasti della tastiera; Un lungo tono indicherà che il Tag è stato registrato. NOTA: Se il Tag è già registrato nel sistema, comparirà un messaggio di errore e si udiranno 3 toni di errore. 					
Registrazione al RISCO Cloud							
 Andare su <u>www.riscocloud.com/register</u> Compilare i campi Nome e Cognome. Inserire il proprio indirizzo e-mail da utilizzare come Nome Utente per il Login (richiesto per il primo accesso per permettere l'attivazione). Definire una password (minimo 6 caratteri di cui almeno uno numerico), e poi confermarla. Inserire le 15 cifre che identificano la centrale (Panel ID) come riportate sull'etichetta applicata. 							

- 6. Completare la registrazione e premere **Registrazione**.
- 7. Aprire la email ricevuta che è stata trasmessa all'indirizzo di posta scelto al passo 3 come Nome Login, poi cliccare sul link per confermare la propria registrazione al cloud.

Accesso (Login) al RISCO Cloud / Accesso all'Applicazione WEB Utente

- 1. Vai al sito <u>www.riscocloud.com</u>
- 2. Inserisci il Nome Utente e la password scelti durante il processo di registrazione.
- 3. Digitare il proprio codice utente (lo stesso che si usa anche alla tastiera della centrale antintrusione).
- 4. Cliccare Login.

App per smartphone iRISCO

Scaricare l'APP iRISCO da Apple store o da Android Play Store.

© RISCO Group 01/2018. Tutti i diritti riservati.